

Užívateľský manuál

IR 12B Dimmer
Infračervený 12 tlačidlový stmievač



I. Technické údaje:

Pracovná teplota: -20 - 60°C

Napájacie napätie: DC 12 - 24V

Rozmery: 876 x 876x 41mm

Funkcia: nastavenie svetla

Maximálne prúdové zaťaženie: 8A

II. Upozornenie:

Napájacie napätie tohto zariadenia je DC12 - 24V.


Treba dodržať správne zapojenie,
pozri IV. Zapojenie.

III. Spôsob ovládania:

Diaľkovým IR ovládačom, funkcia každého tlačidla,
je uvedená v tabuľke.

Symbol	Názov tlačidla	Popis funkcie
	ZAPNUTIE VYPNUTIE	V ktoromkoľvek stave, môžete kedykoľvek zapnúť stmievač.
	ONESKORENIE VYPNUTIA	Po stlačení tohto tlačidla sa stmievač vypne o 30 sekúnd.
	ZNIŽENIE JASU ZVÍŠENIE JASU	Tlačidlo nastavenia jas. Pri každom stlačení zvoleného tlačidla sa postupne zvyší alebo zníži jas.
	PREDVOLBA JASU	Vyber predvolenej miery jas.
	SCÉNA	Ak máte vybranú obľúbenú intenzitu jas, môžete ju uložiť. Na výber máte štyri pozície. Vyberte požadovanú intenzitu a stlačte tlačidlo zvolenej pozície po dobu 3 sekúnd. Pokiaľ stlačíte tlačidlo kratšie ako 3 sekundy, zvolíte uloženú hodnotu jas.

VÝSTUP LED



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne